

Batteriespeichersystem

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen Anleitung



Gültig für	SENEC-Speicher		
Gültig in	Deutschland		
Dokumentenversion	2.0		
Veröffentlichungsdatum	15.05.2023		
Dokumentennummer	TD150-044.20		



Inhaltsverzeichnis

1	Grund	legende Informationen	3
	1.1	Zielgruppe der Anleitung	3
	1.2	Gültigkeit	3
2	Serve	rverbindung	4
	2.1	Serververbindung über Supportportal prüfen	4
	2.2	Serververbindung über Endkundenportal prüfen	4
	2.3	Serververbindung über SENEC.App prüfen	5
3	Fehler	behebung	6
4	Route	reinstellungen	7
	4.1	Internetzugang auf Beschränkungen prüfen	7
	4.2	Beschränkungen aufheben	8
	4.3	Portfreigabe aktivieren	8



1 Grundlegende Informationen

Dieses Dokument dient der Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen zwischen SENEC-Speichern und dem SENEC-Server. Dabei ist die korrekte Konfiguration von Router und Firewall besonders wichtig.

1.1 Zielgruppe der Anleitung

Dieses Dokument richtet sich an Installateure des SENEC-Speichers. Als Installateure im Sinne dieses Dokuments gelten ausschließlich ausgebildete Elektrofachkräfte, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- ✓ Fundierte Kenntnisse der allgemeinen Funktionen von Energiespeichern am Niederspannungsnetz
- ✓ Fundierte Kenntnisse der Elektrik, der zugehörigen Fachbegriffe und der fachspezifischen Regeln
- ✓ Schaltberechtigung bis 1.000 V AC / 1.500 V DC und Kenntnisse über elektrische Geräte sowie Anlagen
- ✓ Einschlägige Kenntnisse über die Dokumente des SENEC-Speichers
- ✓ Einschlägige Kenntnisse über den Gefahrentransport gemäß ADR
- ✓ Abgeschlossene Schulung durch SENEC im Umgang mit dem SENEC-Speicher

1.2 Gültigkeit

Diese Anleitung gilt für alle Generationen des SENEC.Home V2.1, SENEC.Home V3 und SENEC.Home 4.



2 Serververbindung

Es ist möglich, dass die Verbindung zum SENEC-Server durch eine Störung nicht einwandfrei funktioniert oder Wartungsarbeiten die Verbindung verhindern. Prüfen Sie den aktuellen Status der Verbindung.

2.1 Serververbindung über Supportportal prüfen

Über das Supportportal prüfen Sie, wann der SENEC-Speicher zuletzt mit dem SENEC-Server kommuniziert hat.

- 1. Im Supportportal unter mein-senec.de einloggen.
- 2. SENEC-Speicher auswählen.
- 3. Zeitpunkt der letzten Kommunikation prüfen im Menü Übersicht > Steuereinheit > Stand.



Folgende Zustände sind erkennbar:

Symbol	Bedeutung
	Intakte Serververbindung: Die letzte Kommunikation erfolgte vor < ca. 10 Minuten.
	Unterbrochene Serververbindung: Die letzte Kommunikation erfolgte vor > ca. 10 Minuten. Daten können vom SENEC-Speicher nicht gesendet oder vom SENEC-Server nicht empfangen werden.
\bigotimes	Keine Serververbindung: Es erfolgte noch keine Kommunikation seit der Installation des SENEC-Spei- chers.

2.2 Serververbindung über Endkundenportal prüfen

Dieser Schritt gilt nur für den SENEC.Home V2.1, SENEC.Home V3 hybrid und SENEC.Home V3 hybrid duo. Um die Serververbindung für den SENEC.Home 4 zu prüfen, folgen Sie den Anweisungen in ↓ Abschnitt 2.3 auf S. 5.

Über das Endkundenportal prüfen Sie, wann der SENEC-Speicher zuletzt mit dem SENEC-Server kommuniziert hat.



- 1. Im Endkundenportal unter mein-senec.de einloggen.
- 2. SENEC-Speicher auswählen.
- 3. Zeitpunkt der letzten Kommunikation in der Statusleiste links unten prüfen.

Folgende Zustände sind erkennbar:

- Intakte Serververbindung: Die Statusleiste wird angezeigt.
- Unterbrochene Serververbindung: Die Statusleiste wird nicht angezeigt. Daten können vom SENEC-Speicher nicht gesendet oder vom SENEC-Server nicht empfangen werden.



2.3 Serververbindung über SENEC.App prüfen

Dieser Schritt gilt nur für den SENEC.Home 4. Um die Serververbindung für ältere Speicher-Generationen zu prüfen, folgen Sie den Anweisungen in ℕ Abschnitt 2.2 auf S. 4.

- 1. Die SENEC.App öffnen.
- 1. Zugangsdaten eingeben.
 - Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich das Startfenster im Menü Übersicht.
- 2. Zeitpunkt der letzten Kommunikation in der Statusleiste rechts unten prüfen.





3 Fehlerbehebung

Fehlerquelle	Bedeutung	Handlungsempfehlung
Der PowerLAN-Adapter verursacht Störungen	• Der PowerLAN-Adap- ter kann Interferenzen verursachen	 Den PowerLAN-Adapter neu starten und prüfen, ob der SENEC-Speicher online geht Falls möglich ein LAN-Kabel direkt mit dem Router verbinden und prüfen, ob das Netzwerk stabil ist Wenn die Netzwerkverbindung stabil aufgebaut ist, den Router direkt mit einem LAN-Kabel verbinden Den PowerLAN-Adapter mit einem internetfähigen Gerät (PC, Laptop) verbinden und prüfen, ob eine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann
Die WLAN-Verbindung ist gestört	• Eine gestörte WLAN-Verbindung kann eine Serverver- bindung verhindern	 Den Router und den WLAN-Repeater neu starten und prüfen, ob der SENEC-Speicher online geht Falls möglich ein LAN-Kabel direkt mit dem Router verbinden und prüfen, ob das Netzwerk stabil ist Wenn die Netzwerkverbindung stabil aufgebaut ist, den Router direkt mit einem LAN-Kabel verbinden Den Router mit einem internetfähigen Gerät (PC, Laptop) verbinden und prüfen, ob eine Netzwerkver- bindung aufgebaut werden kann Den WLAN-Repeater auf ausreichende Signalstärke prüfen und bei Bedarf näher zum Router stellen
Die Firewall blockiert die Verbindung	 Einstellungen der Firewall können den Verbindungsaufbau blockieren 	 Die Einstellungen des Routers auf eine bestehende Beschränkung prüfen und diese aufheben (¬ Ab- schnitt 4.2 auf S. 8) Kindersicherungen für den SENEC-Speicher deakti- vieren Eine bestehende Nachtschaltung des Routers deakti- vieren Weitere Einstellungen in der Firewall vornehmen: Ausgehende Verbindungen zu folgenden Servern und Ports müssen freigegeben sein: machine.mein-senec.de (80/tcp, 123/tcp+udp, 443/ tcp) ns.eg-services.net (443/tcp) vpnfw.eg-services.net (22955/tcp, 500/udp, 1701/ udp, 4500/udp) Weitere Router im Netzwerk erlauben



Fehlerquelle	Bedeutung	Handlungsempfehlung
Am Router liegt ein Ver- kabelungsfehler vor	• Die Anschlüsse "LAN/ WAN" und "LAN" kön- nen vertauscht worden sein (z.B. am mitge- lieferten VPN-Router eines SENEC V1-Spei- chers)	 Prüfen, ob die Anschlüsse am korrekten Port ange- schlossen sind Kabel auf Beschädigungen prüfen

4 Routereinstellungen

Der SENEC-Speicher benötigt einen unbeschränkten und ungefilterten Internetzugang. Bei Beschränkungen funktioniert die Serverkommunikation mit dem SENEC-Server nicht korrekt. Ein Indiz für dieses Problem ist, dass automatische Software-Updates nicht ausgeführt werden.

Die Routereinstellungen werden am Beispiel der Benutzeroberfläche einer FRITZ!Box (FRITZ!OS 7.50) gezeigt. Ähnliche oder gleiche Einstellmöglichkeiten können auch bei anderen Routern vorhanden sein.

4.1 Internetzugang auf Beschränkungen prüfen

- 1. Benutzeroberfläche des Routers aufrufen.
- 2. Menü Internet > Filter öffnen.
 - ► Die Registerkarte **Kindersicherung** öffnet sich.
- 3. Prüfen, welches Gerät der SENEC-Speicher ist.
 - ▶ Im Beispiel heißt das Gerät SENEC.



- 4. Prüfen, welcher Status in Spalte **Internetnutzung** angezeigt wird.
 - Status Unbeschränkt: Es sind keine Beschränkungen im Zugangsprofil vorhanden. Anpassungen sind nicht nötig.
 - Status Eingeschränkt: Es sind Beschränkungen im Zugangsprofil vorhanden. Die Beschränkungen müssen aufgehoben werden.

	PRITA	FRITZ!Box 7	7590				MyFRITZ	EI FRITZINAS	
ŵ	Übersicht	Internet > Filter							?
۲	Internet ^	Kindersicherung	Zugangsprofile	Priorisierung	Listen				
	Online-Monitor Zugangsdaten	Internetzugang sperren ur Sperren oder entsperren Sie d	n <mark>d entsperren</mark> Ien Internetzugang fü	r die Geräte in Ihrem He	eimnetz ganz ei	infach über die untenstehende	Tabelle.		
	Filter	Geräte mit aktiver Gerätespen mittels der Zugangsprofile für	re haben keinen Zuga jedes Gerät individu	ng zum Internet, könne ell festlegen wann, wie	n jedoch inner und wie lange o	halb Ihres Heimnetzes wie gew die Internetnutzung erlaubt ist.	ohnt weiter kommunizier >>> zur Verwaltung der Z	ren. Alternativ könn tugangsprofile	en Sie
	MyFRITZ!-Konto	Netzwerkgeräten mit eingesch	nränkter Internetnutz	ung wird beim Aufruf vi	on http://fritz.b	xx angezeigt, wie die Internetr	iutzung für dieses Gerät g	peregelt ist.	
5	Telefonie	Gerät		Ger	ätesperre 🔾	Online-Zeit heute 🔾	Internetnutzung 🔾	Zugangsprofile	
Ð	Heimnetz	SENEC		Spe	rren	Unbegrenzt	Finerschränkt		
Ŷ	WLAN	Alle anderen Geräte				Linherrenzt	Unbeschranzt	Standard	
٢	Smart Home	Gastnetz				and a second			
G	Diagnose	Alle Geräte im Gastnetz				Unbegrenzt	Eingeschränkt	Gast	
۲	System						Aktualisieren	Zugangsprofil	e ändern
	Assistenten							Obernehmen	/erwerfei



4.2 Beschränkungen aufheben

- 1. In Spalte **Zugangsprofile** den Wert **Unbeschränkt** wählen.
- 2. Mit Schaltfläche Übernehmen bestätigen.
 - Das Zugangsprofil Unbeschränkt wird dem SENEC-Speicher zugewiesen.
 In Spalte Internetnutzung ändert sich der Status auf unbeschränkt.
 Die Beschränkungen sind aufgehoben.



4.3 Portfreigabe aktivieren

- 1. Menü Internet > Freigaben öffnen.
 - ► Die Registerkarte **Portfreigaben** öffnet sich.
- 2. Wenn der SENEC-Speicher nicht gelistet ist: Schaltfläche **Gerät für Freigaben hinzufügen** auswählen.
- 3. SENEC-Speicher aus der Geräteliste wählen.
- 4. Haken setzen bei **Selbstständige Portfreigaben** für dieses Gerät erlauben.
- 5. Mit Übernehmen bestätigen.
 - Die selbstständige Portfreigabe für den SENEC-Speicher ist aktiviert. Weitere Portfreigaben im Router sind nicht nötig.







Sollten weiterhin Verbindungsprobleme vorliegen, kontaktieren Sie den technischen Support von SENEC:

Telefon: +49 341 87057 - 0

E-Mail: service@senec.com



Impressum

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Original in Deutsch

Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright:

SENEC GmbH Wittenberger Straße 15 04129 Leipzig Deutschland

Telefon:+49 341 87057 - 0E-Mail:info@senec.comInternet:www.senec.com

SENEC ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Diese Anleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung von SENEC nachgedruckt oder vervielfältigt werden

Änderungshistorie

Version	Gültigkeit ab
1.0	16.08.2019
2.0	15.05.2023